
三相功率的测量



1. 对称三相电路功率的测量

测量对称三相电路的功率时,只需用一个功率表测量其一相功率,然后乘以3。




三相功率的测量



2. 任意三相三线制功率的测量

测量任意(对称或不对称)三相三线制的功率需用两个功率表,即二功率表法。两个功率表读数的代数和等于总功率。




注意: 在一定的条件下,两个功率表之一的读数可能为负,求代数和时该读数应取负值。

三相功率的测量



3. 三相四线制功率的测量

在对称或不对称三相四线制中要应用三个功率表,即三功率表法,才能测量功率。



三功率表法也可用 来测量三线制的功 率,这只要把各功 率表的电压线圈的 另一端彼此连接在 一起即可。